

## Устранение неисправностей

Если фонарь работает нестабильно, кнопка включения срабатывает не каждый раз или не срабатывает вообще, прежде всего убедитесь в исправности и уровне заряда элементов питания. Если они исправны, отверните головную часть от батарейного блока, протрите контактные соединения в головной части, торцы корпуса и резьбу батарейного блока чистой салфеткой без ворса.

## Гарантийные обязательства

### Ограниченная пожизненная гарантия:

Гарантийный срок на фонарь составляет 10 лет. Для осуществления ремонта обратитесь к продавцу, в сервисный центр или к представителям EagleTac на территории России. По истечении 10 лет со дня продажи ремонт будет осуществлен бесплатно, с оплатой только за запасные части.

### Гарантия не распространяется на следующие повреждения:

- Царапины на корпусе и стекле;
- Сколы покрытия, вмятины на корпусе;
- Истирание и естественный износ резиновых и пластиковых деталей кроме случаев их поломки, которые затрудняют или делают невозможным использование фонаря;
- Попадание воды внутрь фонаря при превышении заявленных пределов водонепроницаемости;
- Повреждение фонаря при превышении заявленных пределов ударопрочности;
- Вскрытие головной части;
- Несоблюдение условий эксплуатации;

**Производитель:** EAGTAC LLC. Washington, USA 435 Martin Street, Suite 3180, Blaine WA, 98230.  
Страна производства: КНР. Веб-сайт: [www.eagletac.com](http://www.eagletac.com)

**Дистрибьютор:** ООО «Суперфонарик». Юридический адрес: 115230, Россия, г.Москва, Варшавское шоссе, д.42, офис 2330. Веб-сайт: [www.superfonarik.ru](http://www.superfonarik.ru)

**Сохраняйте эту инструкцию до окончания срока гарантии!**

**Дата покупки:** \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**Отметка продавца:** \_\_\_\_\_



## P200A2

## Инструкция по эксплуатации

**EagleTac P200A2** – ручной фонарь, предназначенный для повседневного использования в бытовых целях и рассчитанный на повышенные нагрузки.

### Элементы питания

Фонарь **EagleTac P200A2** работает от двух батареек или аккумуляторов формата AA. Диапазон рабочего напряжения: 1,8 В – 3,0 В. Запрещено использование элементов питания, суммарное напряжение которых превышает 3,0 В

### ВНИМАНИЕ!

Литиевые и литий-ионные батареи могут загореться или взорваться при разборке, коротком замыкании и воздействии высоких температур. Поэтому категорически запрещено использование одновременно батарей разных типов и смешивание разряженных и заряженных элементов питания. Не разбирайте неработающие аккумуляторы и батарейки. Используйте только качественные батарейки и аккумуляторы, некачественные элементы питания могут выйти из строя и повредить фонарь. Не направляйте включенный фонарь в сторону глаз.

### Включение и использование фонаря


1. Достаньте фонарь из упаковки, отверните заднюю часть от корпуса (по резьбе, против часовой стрелки). Установите элементы питания контактом «+» в сторону головной части. После этого заверните торцевую часть по резьбе, до упора.
2. Фонарь включается нажатием кнопки, находящейся в его торце. При нажатии кнопки должен прозвучать характерный щелчок. При завернутой до упора головной части фонарь включится в турбо-режиме.

3. В фонаре имеется 3 режима яркости. Для доступа к режимам с меньшей яркостью следует отвернуть головную часть (примерно на ¼ оборота). При откручивании головной части фонарь последовательно переключится сначала в средний, а затем – в минимальный режим. Эта смена режимов может осуществляться как при включенном, так и при выключенном фонаре.
4. Торцевая кнопка – тактического типа. Это означает, что возможно бесшумное включение фонаря при неполном нажатии на кнопку (без характерного щелчка). В этом случае фонарь работает только при удержании кнопки неполностью нажатой. Подобное использование позволяет подавать сигналы и дезориентировать внезапно возникающим потоком яркого света.

#### Технические характеристики фонаря

- Светодиод Cree XM-L2 U2 / XM-L2 T6;
- Драйвер EagleTac A950 TS;
- Электронная стабилизация: яркость на режимах остается постоянной по мере разряда батарей;
- Рабочий диапазон напряжений: от 1,8 до 3,0 В;
- Максимальная дальность освещения – до 124 метров;
- Защита от несоблюдения полярности;
- Ударопрочное стекло с двусторонним просветляющим покрытием;
- Габаритные размеры: длина: 160 мм, диаметр головной части 25,4 мм, диаметр корпуса 20 мм;
- Вес фонаря - 84 г (без элементов питания);
- Водонепроницаемость по стандарту IPx8. Фонарь выдерживает погружение на глубину до 2 метров (не более 30 минут);
- Ударопрочность: до 1,5 метров при падении на бетон;
- Гладкий алюминиевый отражатель;
- Технология Turbo Boost: через 200 секунд работы в максимальном режиме, яркость фонаря снижается на 25% для предотвращения перегрева и увеличения времени работы;
- Комплектация фонаря: чехол, шнурок на руку, запасные уплотнительные кольца, клипса, гарантийная карточка, инструкция;

Режимы:



#### Режимы и время работы

Режим	Световой поток (по ANSI)		Время работы 2 x AA
	XM-L2 U2	XM-L2 T6	
Максимальный	330 лм	307 лм	1 ч 30 мин
Средний	134 лм	125 лм	4 ч 30 мин
Минимальный	22 лм	20 лм	25 ч